

This chair is delivered with a rocker/glider **locker** function.


*Denne stolen er levert med **låsbar** gyngefunksjon.*

Turning on/off the glider/rocking function is done behind the chair.

**Make sure the back is in an upright position**

*Slå på/av gyngefunksjonen gjøres fra baksiden av stolen.*

**Ryggen må være i oppreist posisjon**



Unlock / Glider  
Function on



Locked / no  
Glider function