

RÈGLES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

- Débranchez la fiche électrique de la prise murale avant le nettoyage, le déplacement, l'entretien ou en cas de non utilisation pendant une période de temps prolongée.
- N'utilisez pas ce produit s'il est humide, dans l'eau, autour de l'eau ou tout autre liquide.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

- Gardez toujours une flamme nue et des cigarettes allumées loin des meubles rembourrés. Les meubles rembourrés peuvent brûler rapidement avec un gaz toxique et une épaisse fumée.
- Surveillez attentivement les enfants et les personnes handicapées qui utilisent ce produit.
- Asseyez-vous dans l'unité lentement. Pour éviter qu'il bascule, ne jetez pas votre poids sur le dos de l'appareil. Déplacez lentement l'unité vers ou en retour de la position couchée, en vous assurant qu'aucun enfant ou animal ne se trouvent à proximité.
- Ce produit a de nombreuses pièces mobiles, des blessures graves peut se produire s'il n'est pas utilisé correctement. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du mécanisme. Gardez les mains, les doigts et les parties du corps éloignés du mécanisme.
- L'occupant seulement doit faire fonctionner l'appareil. Ne tentez jamais d'ouvrir le repose-jambes en tirant dessus.
- Ne montez pas, ne vous asseyez pas ou ne mettez pas un poids supplémentaire sur les bras, le dos ou le repose-jambes ouvert.
- Pour quitter l'appareil en toute sécurité et éviter de trébucher remettez le dos droit et fermez le repose-jambes.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de substitution.
- Ce produit est destiné à un usage résidentiel à l'intérieur seulement.
- Prévoyez un espace sans obstacle pour le fonctionnement du fauteuil, du dos et du repose-jambes. Placez les tables et tapis à distance pour permettre au repose-jambes de s'étendre complètement sans frottement ni interférence.
- Vérifiez régulièrement l'état du transformateur électrique, des câbles électriques, de la prise et des connecteurs. Gardez le transformateur électrique et les fils électriques loin des sources de chaleur. Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec le transformateur électrique, le cordon électrique, la prise ou le connecteur endommagés. Contactez votre revendeur IMG pour le service après-vente.
- N'utilisez pas l'appareil si le contrôle d'alimentation est endommagé ou humide. N'utilisez pas l'appareil, si, par exemple, l'unité de contrôle manuelle est tombée dans l'eau ou tout autre liquide. Contactez votre revendeur IMG pour le service après-vente.
- Ce produit ne vise pas à être utilisé comme un dispositif de soins de santé.
- Les utilisateurs de dispositifs médicaux doivent contacter leur fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit. N'utilisez pas ce produit si vous avez une mauvaise circulation, si vous êtes immobilisé ou si vous ne pouvez pas sentir la chaleur, sauf indication contraire de votre fournisseur de soins de santé.

- N'utilisez pas ce produit à des endroits où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou à un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant que le dos soit installé et verrouillé.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez le produit. Avant de soulever le produit, sécurisez le mécanisme pour empêcher l'ouverture ou un déplacement intempestifs. Ne déplacez jamais le produit par le mécanisme, le repose-jambes, la poignée, le dossier inclinable ou la base pivotante. Déconnectez les unités modulaires. Tenir fermement seulement les parties qui ne bougent pas.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer le moteur. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Contactez votre revendeur IMG pour des informations de service après-vente.
- Gardez les mains, les bras et les parties du corps loin de la zone ouverte entre un dossier incliné et un dossier droit sur un canapé amovible. Cet espace doit demeurer libre en tout temps pour assurer un mouvement sans obstacle et éviter les blessures qui pourraient se produire quand un dossier incliné est de retour en position verticale.

CONSEILS ET ASTUCES

POUR LES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS QUE NOUS AVONS ÉNUMÉRÉS, VOICI LES SCÉNARIOS POSSIBLES (CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE).

1. PAS DE TENSION OU COMMANDE NON DISPONIBLE

Cause possible:

- Câble (principal ou le combiné ou les moteurs supplémentaires) déconnecté

Remède:

- Vérifiez le fusible et, si nécessaire, rétablir le contact

2. COMBINÉ OU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SANS FONCTION

Cause possible:

- Combiné ou système d'entraînement défectueux
- Absence de tension secteur

Remède:

- Contactez votre fournisseur ou revendeur

3. SOUDAIN, IL N'EST PLUS POSSIBLE DE DÉPLACER LES MOTEURS

Cause possible:

- Le disjoncteur thermique du transformateur ou de l'unité de contrôle a peut-être été activé

Remède:

- Laissez reposer le système d'entraînement pendant env. 20 à 30 minutes

Cause possible:

- Fusible thermique dans le transformateur défectueux
- Fusible défectueux

Remède:

- Contactez votre fournisseur ou revendeur

Cause possible:

- Absence de tension secteur


Remède:

- Vérifiez les câbles d'alimentation

FÉLICITATIONS

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un Power Recliner (fauteuil inclinable motorisé) ou d'un Motion Sofa (canapé amovible), tous les deux à la fine pointe de la technologie, fabriqués par IMG.

Vous venez de sélectionner un des produits rembourrés de la meilleure qualité, fabriqués par un spécialiste et équipés d'un moteur de haute qualité du fournisseur allemand OKIN.



IMPORTANT

Lisez ceci et les autres instructions pertinentes avant d'utiliser ce produit. Conservez ce manuel pour de futures références.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR FAUTEUILS INCLINABLES MOTORISÉS ET SYSTÈMES DE SIÈGE MOTORISÉS MODULAIRE (MSS)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES. NE PAS UTILISER L'APPAREIL JUSQU'À CE QUE LES UNITÉS MODULAIRES SOIENT CORRECTEMENT CONNECTÉES ET LE OU LES DOS (SONT) INSTALLÉS ET VERROUILLÉS.

ATTENTION : NE BRANCHEZ PAS LE TRANSFORMATEUR AVANT D'EN ÊTRE AVISÉ.

ÉTAPE 1

Localisez le ou les transformateurs électriques, le ou les câbles d'extension et la ou les prises du câble. Le ou les transformateurs électriques et la ou les prises du câble sont fixés sous le cadre arrière du siège. Retirez-les soigneusement du cadre du siège. Retirez l'emballage et déroulez les câbles.



Transformateur électrique




Fiche de câble

ÉTAPE 2

Assemblez et connectez les unités modulaires et installez le ou les dos comme indiqué dans les instructions séparées de montage du système de sièges modulaires.

ÉTAPE 3


Le câble d'extension est déjà connecté au moteur et solidement attaché au mécanisme de siège arrière.



Si vous avez besoin d'un câble d'extension plus long, découpez soigneusement l'emballage en plastique et déroulez le câble.


ÉTAPE 4

Branchez le transformateur électrique sur le câble d'extension. Branchez le connecteur à deux broches du câble d'extension sur le boîtier du transformateur électrique. Assurez-vous que la connexion est sécurisée, sans écarts.



ÉTAPE 5



Branchez la fiche du câble sur le transformateur électrique.



Assurez-vous que la connexion est sécurisée, sans écarts.

ÉTAPE 6

Le câble de l'interrupteur du moteur est déjà fixé et sécurisé tant que l'interrupteur est placé sur un bras de côté. Lorsque l'interrupteur est placé sur le côté d'un bras de centre, vous devez connecter le câble de l'interrupteur du moteur. Veuillez prendre le câble placé sous le bras central et le dérouler suffisamment pour qu'il puisse atteindre la prise du moteur.



Assurez-vous que la connexion est sécurisée.

ÉTAPE 7

Assurez-vous que les cordons ou les câbles sont correctement fixés et restent loin des pièces mobiles et du mécanisme.

ÉTAPE 8

Répétez 3-4 pour plusieurs sièges.

ÉTAPE 9

Choisissez un emplacement pour la ou les unité (s) qui est à proximité d'une prise électrique et branchez la ou les fiche (s) de câble.

GARANTIE

La période de garantie pour les défauts de nouveaux moteurs et des pièces connexes est de 24 mois. Dans le cas de produits réparés la période de garantie restante de l'équipement réparé s'applique, mais elle est au moins de 6 mois.

Sauf disposition contraire, la garantie couvre contre tous les défauts et les défauts matériels de fabrication qui se peuvent se produire pendant la période de garantie correspondante. La garantie exclut les défauts résultant d'une utilisation incorrecte. L'utilisation correcte signifie que l'utilisation du produit est faite dans les conditions décrites dans le manuel d'installation et de fonctionnement.

La garantie est limitée à la restauration des caractéristiques de performance des matériaux et de l'état du produit d'origine avant le défaut. À cet égard, il est suffisant que le produit concerné réponde aux exigences de test selon les spécifications d'OKIN pour le produit original, telles que définies dans la feuille de données du produit. En vertu de la garantie décrite ci-dessus et ci-après, cette garantie sera mise en œuvre à travers la réparation ou le remplacement à la discrétion de OKIN ou IMG. Dans le cas de défauts matériels ou défauts de fabrication, le remplacement des pièces défectueuses sera effectué avec des pièces neuves ou remises à neuf. Si nécessaire, la totalité du produit sera remplacé par un produit identique ou un produit équivalent fonctionnellement et visuellement. En tout cas, la valeur de la garantie est limitée à la valeur du produit défectueux. Les pièces défectueuses retirées d'un produit sous garantie deviennent la propriété du fabricant et peuvent être réclamées par le fabricant pour des fins d'analyse. Dans le cas où ces pièces ne peuvent pas être remises - IMG est en droit de facturer un montant correspondant.

Sont exclus de la garantie :

1. Défauts ou déviations immatériels dans les propriétés et l'état du produit, qui sont négligeables pour la valeur et l'utilisation prévue de l'équipement.
 2. Le remplacement des piles usagées / piles rechargeables.
- En outre, la garantie ne couvre pas le diagnostic et la réparation des défauts résultants de :
1. Une utilisation ou un traitement incorrects ou inappropriés du produit par le client ou des tiers (par exemple des dommages mécaniques ou de logement, des câbles ou des connecteurs électriques défectueux) ; en particulier, des actes qui ne correspondent pas aux exigences de la spécification convenue sont réputés être inappropriés.
 2. Calamités naturelles (la foudre, les inondations, la guerre ou similaire)
 3. D'autres circonstances indépendantes de la volonté de OKIN ou IMG

Le droit de garantie expire (1) dans le cas où les produits OKIN sont attachés à ou utilisés avec des pièces, composants ou équipements périphériques qui ne sont pas approuvés par écrit par OKIN pour une utilisation spécifique, (2) dans le cas où les travaux de service / réparation ou autre modifications apportées au produit ont été faits par des personnes non autorisées par OKIN ou IMG, à moins que le défaut soit prouvé ne pas être causé par ou ne pas être le résultat de ces événements.

FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES

Si vous réparez un produit OKIN par vous-même, ou si vous le faites réparer par des tiers, nous tenons à vous rappeler que les composants électriques doivent être installés par un électricien qualifié et seules les pièces originales d'OKIN peuvent être utilisées ; Après ouverture ou toute modification du produit OKIN, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage survenu du fait de la responsabilité du produit.